



## Bruksanvisning för avläsning av mätare

Kolla vilken förbrukning ditt hus har genom att läsa av dina mätare regelbundet. Den röda mätaren gäller för värmen. Tryck på gula knappen ( se bild ovan) för att komma in i visningarna med tre sidor och undermenyer.

### Sida 1 (visas alltid)

<sup>1</sup> 8825 kWh

Mätarställning( huvudvisning) undermenyerna bläddras neråt med ett kort tryck.

<sup>1</sup> 88888888

<sup>1</sup> d 01.01

<sup>1</sup> 3852 kWh

ffolårets mätarställning [ex.3852 kWh]. Aktuell förbrukningen blir alltså: 8825-3852 = 4973 kWh

### Sida 2

håll gula knappen nedtryckt under några sekunder då visas sidan 2.

Undermenyerna bläddras fram med kort tryck varvid statistik för max- och minvärden visas.

### Sida 3

håll gula knappen nedtryckt ytterligare några sekunder då visas sidan 3, sedan kan undermenyn tryckas fram med ett kort tryck enligt följande.

<sup>3</sup> 47,42°C

framledningstemperaturen till ditt hus.

<sup>3</sup> 35,07 °C

returtemperaturen från ditt hus.

<sup>3</sup> 12,36°C

temp.differensen mellan fram- och returtemperaturen genom huset.

<sup>3</sup> Err 0000

status vid fel på mätaren. Err 0000 = inget fel. Anmäl annat felvärde till Minol eller styrelsen.

<sup>3</sup> 0,115m<sup>3</sup>/h

varmvattenflödet genom ditt hus i [ex. 115 liter /tim]

<sup>3</sup> 0,9 kW

momentan effekt



## Vattenmätarna 2 st

Varm- och kallvattenvärdena avläses direkt på mätaren, observera kommatecknet.

Genom att känna på rören kan du avgöra vilken som är kall- eller varmvattenmätare.

Om någon mätare visar samma värde hela tiden skall detta omedelbart anmälas till Minol eller mätaransvarig.